

Förebyggande underhållsschema för TTMA-200

Komponent	Åtgärd	Före varje användning	Varje vecka	Var 3:e mån / 5 000 km	Var 12:e mån / 20 000 km
Belysning	Kontrollera att all belysning fungerar	●			
Dragkrok	Kontrollera kapaciteten och att låssprinten sitter korrekt	●			
Låsbultar för dorn	Kontrollera att låsbultarna inte saknas, är böjda eller trasiga och att de är åtdragna till angivet moment	●			
Hjulmuttrar	Dra åt till 120 Nm		●		
Axel och bult på tryckstänger	Kontrollera att bultarna sitter fast och att tryckstängerna står i 90 grader mot axeln		●		
Däcktryck	Ställ in till 45 psi (ca 3,1 bar)		●		
Däckens skick	Kontrollera skärskador, slitage, bulor m.m.		●		
Hjul/fälgar	Kontrollera sprickor, bucklor, deformation eller andra tecken på slitage			●	
Skarvbultar (mellan A-ramen och energi-upptagande rör)	Kontrollera att skarvbultarna inte saknas, är böjda eller trasiga och att de är åtdragna till angivet moment			●	
Hjullager och lagerbanor	Kontrollera korrosion och slitage. Rengör och fetta in på nytt				●
Ramsvetsar	Kontrollera att det inte finns sprickor				●